


วิธีตั้งค่าปลั๊กประหยัดพลังงาน HUNTKEY PZA503

1. เมื่อเสียบปลั๊กใช้งาน ไฟสีแดงจะแสดงสถานะไฟฟ้าเข้า
2. เสียบปลั๊กไฟจากคอมพิวเตอร์/จอแอลซีดี เข้าช่องแรก
ที่เขียนว่า COMPUTER
3. ช่องเสียบที่ 2-4 ให้เสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องการ
ให้ถูกควบคุมการเปิดปิด เช่น จอมอนิเตอร์, ลำโพง, พริ้นเตอร์



4. เปิดคอมพิวเตอร์/จอแอลซีดีที่เสียบ
ในช่วงแรกจากนั้นปรับ Inching Switch
ไปทางบวก (+) จนไฟเขียว ติด

5. ให้ทดสอบเมื่อปิดคอมพิวเตอร์แล้ว ไฟเขียวจะต้องดับสนิท หาก
ไม่ดับสนิทให้ปรับ Inching Switch ไปทางลบ (-) จนไฟเขียวดับสนิท
6. ในช่วงเสียบที่ 5 สามารถเลือกปรับระหว่างเปิด/ปิด
อัตโนมัติ (Peripheral) หรือเปิดตลอดเวลา (Normal)

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ back-n.com/huntkey